

Kits de maintenance

Les kits d'entretien contiennent toutes les pièces nécessaires pour l'intervalle d'entretien conformément aux exigences d'usine.

L'utilisation des kits de service L&W garantit que toutes les pièces requises sont commandées et remplacées et vous donne l'assurance que toutes les pièces sont incluses dans votre commande. Les kits de service comprennent, selon le modèle et les pièces d'intervalle telles que les joints toriques, le filtre fritté, le filtre d'admission, les silencieux, la soupape d'entrée et de sortie, les joints de soupape et l'huile de compresseur.

Remarque : les kits d'entretien n'incluent pas la courroie trapézoïdale.

Compresseur	Référence / Heures de fonctionnement		
	1000 h	2000 h	4000 h
LW 230 E Compact (sans purge / avec purge)	011061 / 004970	011062 / 003920	-
LW 280 E Compact (sans purge / avec purge)	011061 / 004970	011062 / 003920	-
LW 320 E Compact (sans purge / avec purge)	011061 / 004970	011062 / 003920	-
LW 450 E Compact jusqu'à 06/2016 (sans purge / avec purge)	011070 / 003841	-	011071 / 003834
LW 450 E Compact à partir de 07/2016 (avec Purge automatique des condensats)	003841	-	009677
LW 450 E III Compact (sans purge / avec purge PRO)	011219 / 009718	-	011220 / 010444
LW 570 E II Compact jusqu'à 09/2017 (sans purge / avec purge)	010104 / 010013	010105 / 010014	010106 / 010015
LW 570 E II Compact à partir de 10/2017 (sans purge / avec purge PRO)	010104 / 010013	010431 / 010429	010357 / 010355

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39

68623 Hüttenfeld / Germany

Téléphone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0

Télécopie: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com